

Aktualizacja oprogramowania w kontrolerze Exta Life (tymczasowa do momentu uruchomienia serwera plików)

1. Pobrać ze strony exta life najbardziej aktualny soft do kontrolera. Soft jest spakowany zipem. Trzeba go rozpakować tak, aby **uzyskać dostęp do pliku „EFC01.bin”**
2. Na dysku przenośnym (pendrive USB) należy utworzyć katalog „firmware”. Najlepiej do celu upgradu wykorzystać pendrive o szybkości nie większej niż USB 2.0 (na USB 3.0 też działało, ale mogą wystąpić problemy). **System plików musi być sformatowany jako FAT32 (kontroler nie obsługuje NTFS).**
3. Do katalogu „firmware” należy skopiować plik „EFC01.bin”
4. Odłączyć napięcie zasilające od kontrolera exta life
5. Umieścić pendrive w złączu USB kontrolera **UWAGA: koniecznie w górnym (dolne złącze USB nie jest obsługiwane)**
6. Załączyć napięcie zasilające kontrolera – przejdzie on wówczas w stan „bootowania” z USB co sygnalizowane jest świeceniem na żółto diod na panelu przednim kontrolera i ich sukcesywnym rozjaśnianiem.
7. Po zakończeniu upgradu kontroler przechodzi do normalnego działania – co sygnalizowane jest zaświeceniem diod LED na zielono i ich późniejszym wygaszeniem.
8. Należy usunąć pendrive z kontrolera.
9. Jeżeli wystąpi problem z połączeniem do aplikacji to należy ją zamknąć i ponownie uruchomić

Uwaga: docelowo poza aktualizacją poprzez USB będzie możliwa aktualizacja poprzez internet z poziomu aplikacji mobilnej (Zakładka *Ustawienia – O systemie*). Obecnie ta funkcjonalność nie jest jeszcze aktywna.