

Aktualizacja oprogramowania w kontrolerze Extalife (tymczasowa do momentu uruchomienia serwera plików)

1. Pobrać ze strony extalife najbardziej aktualny soft do kontrolera. Soft jest spakowany zipem. Trzeba go rozpakować tak, aby uzyskać dostęp do pliku „EFC01.bin”
2. Na dysku przenośnym (pendrive USB) należy utworzyć katalog „firmware”. Najlepiej do celu upgrade wykorzystać pendrive o szybkości nie większej niż USB 2.0 (na USB 3.0 też działało, ale mogą wystąpić problemy). System plików musi być sformatowany jako FAT32 (kontroler nie obsługuje NTFS).
3. Do katalogu „firmware” należy skopiować plik „EFC01.bin”
4. Odłączyć napięcie zasilające od kontrolera extalife
5. Umieścić pendrive w złączu USB kontrolera **UWAGA: koniecznie w górnym (dolne złącze USB nie jest obsługiwane)**
6. Załączyć napięcie zasilające kontrolera – przejdzie on wówczas w stan „bootowania” z USB co sygnalizowane jest świeceniem na żółto diod na panelu przednim kontrolera i ich sukcesywnym rozjaśnianiem.
7. Po zakończeniu upgrade kontroler przechodzi do normalnego działania – co sygnalizowane jest zaświeceniem diod LED na zielono i ich późniejszym wygaszeniem (dotyczy to sytuacji gdy kontroler jest podłączony do routera Wi-Fi). W przeciwnym razie po upgradzie kontroler oczekuje na pobranie adresu co jest sygnalizowane zaświecaniem diod LED na zielono.
8. Należy usunąć pendrive z kontrolera.
9. Jeżeli wystąpi problem z połączeniem do aplikacji to należy ją zamknąć i ponownie uruchomić

Uwaga: docelowo poza aktualizacją poprzez USB będzie możliwa aktualizacja poprzez internet z poziomu aplikacji mobilnej (Zakładka *Ustawienia – O systemie*). Obecnie ta funkcjonalność nie jest jeszcze aktywna.