

Aktualne wersje oprogramowania dla poszczególnych elementów systemu exta life

Typ urządzenia	Aktualna wersja oprogramowania
EFC-01	v1.5.0-release(1149)
ROP-21	v1.3.15
ROP-22	v1.8.117
SRP-22	v1.4.21
RDP-21	v1.15
ROM-22	v1.1.12
ROM-24	v1.1.33
SRM-22	v1.1.42
SLR-21	v1.2.1
SLR-22	v1.2.1
RCT-21	v1.0.24
RGT-01	v1.0.85
REP-21	v0.7.32
aplikacja Android	v2.3
aplikacja iOS	V2.3

Tabela_1

UWAGA:

Do poprawnej pracy całego systemu wymagane jest korzystanie z aktualnego oprogramowania poszczególnych elementów systemu oraz aktualnych wersji aplikacji. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje oraz niejednokrotnie poprawiają drobne błędy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia systemu.

Proponujemy na początek wykonać poniższe kroki:

1. Po zalogowaniu się do kontrolera w pierwszej kolejności sprawdź czy korzystasz z najnowszej wersji oprogramowania kontrolera oraz najnowszej wersji aplikacji. Informacje te znajdują się w ekranie 'O systemie'
2. **Jeżeli wersja oprogramowania kontrolera nie jest aktualna to koniecznie dokonaj jego aktualizacji !** W tym celu skorzystaj z naszego poradnika 'Aktualizacja urządzeń'

exta life' dostępnego na stronie extalife.pl w dziale 'DO POBRANIA'. Warto z tego skorzystać ponieważ w paczce plików poza aktualną wersją oprogramowania znajdują się także aktualne wersje oprogramowania do wszystkich odbiorników, czujników.

3. Mając już aktualne oprogramowanie w kontrolerze oraz aktualną aplikację rozpocznij proces dodawania urządzeń do kontrolera.
4. **Po dodaniu wszystkich urządzeń w pierwszej kolejności sprawdź czy odbiornik/czujnik/retransmiter posiada aktualną wersję oprogramowania zgodnie z Tabelą 1.** Informacje o wersji znajdziesz wybierając z poziomu menu kontekstowego odbiornika/czujnika/retransmitera opcję 'Informacje o wersji'. **Jeżeli wersja nie jest aktualna to koniecznie dokonaj aktualizacji!** Wielokrotnie urządzenia przez dłuższy czas zalegają w hurtowniach lub sklepach i często ich oprogramowanie nie jest aktualne. Przez to niektóre funkcje nie działają wcale lub działają niepoprawnie.
5. Jeżeli wszystkie elementy mają już aktualne oprogramowanie to dopiero wówczas przejdź do dalszej konfiguracji systemu i poszczególnych jego elementów.